T5.3 Architecture d'un réseau

E Notion de réseau


- En général, un **réseau** est un ensemble de *nœuds* reliés entre eux par des *liens*.
- Un réseau informatique est un réseau dont les nœuds sont des équipements informatiques reliés par des liens de différente nature: câbles, fibre optique, liaisons satellites, ondes radio, ...).
- Une **interface** est le point de raccordement entre un lien et un nœud: elle peut être matérielle (carte réseau) ou logicielle.
- Un **protocole** est un ensemble de règles permettant d'établir, de mener et de terminer une communication entre deux équipements du réseau.

Dans ce cours, nous allons simuler un réseau local avec le logiciel Filius installé sur les VM du lycée.

1. 5.3.1 Un premier réseau

Partie 1: Construction d'un réseau

1. Construire le sous-réseau ci-dessous, en cochant «Utiliser l'adresse IP comme nom».



• Adresse MAC : Chaque ordinateur sur le réseau dispose d'une adresse MAC, qui est une valeur unique attribuée à sa carte réseau (Ethernet, Wifi, 4G, 5G, ...) lors de sa fabrication en usine.


Cette adresse est codée sur 48 bits, présentés sous la forme de 6 octets en hexadécimal, ici 1F:5E:60:F0:15:23.

Les trois premiers octets correspondent au code du fabricant. Un site comme https://www.macvendorlookup.com/ vous permet de retrouver le fabricant d'une adresse MAC quelconque.

- Adresse IP: Une machine possède en général une adresse IP par interface et contrairement à l'adresse MAC, elle peut être modifiée lors du paramétrage du réseau..
 Nous utiliserons la version IPv4 (sur 4 octets) bien que cette version est peu à peu remplacée par la version IPv6.
- 2. Passer en mode simulation (triangle vert), puis cliquer sur l'ordinateur 192.168.0.1 et installer le logiciel "Ligne de commande".
- 3. Réaliser un ping de la machine 192.168.0.1 vers la machine 192.168.0.3 en tapant ping 192.168.0.3 en ligne de commande.

1 Rôle du switch

Le rôle d'un switch est de distribuer un message au bon destinataire, en analysant la trame reçue. Lors d'un branchement d'un nouvel ordinateur sur le switch, celui-ci récupère son adresse MAC, ce qui lui permet de **trier** les messages.



Partie 2: un deuxième réseau

- 1. Renommer le switch en "SwitchA" et créer un deuxième réseau de trois machines d'adresses IP 192.168.1.1, 192.168.1.2 et 192.168.1.3 avec un "SwitchB".
- 2. Tester un ping de 192.168.0.1 vers 192.168.1.2.
- 3. Renommer la machine 192.168.1.2 en 192.168.0.16 et retenter le ping. Que se passe-til?

2. 5.3.2 Masque de sous-réseau

Lorsqu'une machine A veut envoyer un message à une machine B, elle doit déterminer si cette machine :

- appartient au même sous-réseau : auquel cas le message est envoyé directement via un ou plusieurs switchs.
- n'appartient pas au même sous-réseau : auquel cas le message doit d'abord transiter par un routeur (voir plus loin).

La notion de sous-réseau n'est pas topologique («il suffit de relier les ordinateurs entre eux») mais obéit à des règles numériques.

C'est le masque de sous-réseau (tout simplement "Masque" dans Filius, netmask en anglais) qui permet de déterminer quelles adresses font partie d'un même réseau.

E Adresse IP et masque de sous-réseau

Une adresse IP comporte deux parties:

- l'adresse du réseau : les k premiers bits;
- l'adresse de l'hôte : les 32-k derniers bits.

La valeur de k est variable pour chaque réseau, elle acompagne donc généralement les adresses et se nomme **masque de sous-réseau**.

Un masque de sous-réseau est souvent représenté comme une adresse IPv4 par 4 octets, et est constitué d'une suite de k 1 suivie d'une suite de 0.

Exemple 1

- Le masque par défaut de Filius est 255.255.25.0, qui s'écrit en binaire : 11111111.11111111.000000000.
- La valeur de *k* est donc 24. On note donc aussi (notation CIDR) l'adresse IP : 192.168.0.1 / 24.
- Dans cette configuration, 256 machines peuvent donc appartenir au même sous-réseau (ce n'est pas tout à fait le cas car des adresses finissant par 0 ou par 255 sont réservées).
- Deux machines appartiennent au même sous-réseau si elles partagent les 3 premiers nombres (octets) de leur adresse IP, c'est à dire les 24 premiers bits.

Exemple 2

- Une autre valeur de masque peut être 255.255.248.0, qui s'écrit en binaire : 11111111.11111111.11111000.000000000.
- La valeur de *k* est donc 21. On note donc aussi (notation CIDR) l'adresse IP : 192.168.0.1 / 21.
- Deux machines appartiennent au même sous-réseau si elles partagent les 21 premiers bits de leur adresse IP.
- Combien de machines peuvent appartenir à ce même sous-réseau ?

Appartenance à un même sous-réseau

Pour que deux machines appartiennent à un même sous-réseau, il faut donc qu'elles partagent un même nombre de bits, donnés par le masque de sous-réseau.

L'opération qui permet de le déterminer est le & (et) logique, bit à bit.

Exemple

Considérons trois machines A, B, C d'IP respectives 192.168.129.10, 192.168.135.200 et 192.168.145.1, configurées avec un masque de sous-réseau égal à 255.255.248.0.

	machine A	machine B	machine C
IP	192.168.129.10	192.168.135.200	192.168.145.1
М	255.255.248.0	255.255.248.0	255.255.248.0
IP & M			

Correction

3. 5.3.3 Utilisation et rôle du routeur

La solution initiale (relier les deux switchs par un cable pour unifier les deux sous-réseaux) n'est pas viable à l'échelle d'un réseau planétaire.


Pour que les machines de deux réseaux différents puissent être connectées, on va utiliser un dispositif équipé de **deux cartes réseaux**, situé à cheval entre les deux sous-réseaux. Cet équipement de réseau est appelé **routeur** ou **passerelle**.

i Routage

Les 3 étapes du routage :

- Lorsque qu'une machine A veut envoyer un message à une machine B, elle va tout d'abord vérifier si cette machine appartient à son réseau local. si c'est le cas, le message est envoyé par l'intermédiaire du switch qui relie les deux machines.
- Si la machine B n'est pas trouvée sur le réseau local de la machine A, le message va être acheminé vers le routeur, par l'intermédiaire de son adresse de passerelle (qui est bien une adresse appartenant au sous-réseau de A).
- De là, le routeur va regarder si la machine B appartient au deuxième sous-réseau auquel il est connecté. Si c'est le cas, le message est distribué, sinon, le routeur va donner le message à un autre routeur auquel il est connecté et va le charger de distribuer ce message : c'est le procédé (complexe) de routage, qui sera vu en classe de Terminale.


Dans l'exemple suivant, où le masque est 255.255.0, l'adresse 172.16.52.3 n'est pas dans le sous-réseau de 192.168.0.1. Le message va donc transiter par le routeur.



Partie 3: Ajout d'un routeur

Si vous n'avez pas sauvegardé votre réseau, téléchargez ce fichier .

- 1. Ajouter un routeur entre le SwitchA et le SwitchB.
- 2. Configurer le routeur :
 - L'interface reliée au Switch A doit avoir une adresse du sous-réseau A (idem pour le réseau B). On donne souvent une adresse finissant par 254, qui est en quelque sorte la dernière adresse du réseau (en effet l'adresse en 255 est appelée adresse de broadcast, utilisée pour «pinger» en une seule fois l'intégralité d'un sous-réseau).
 - Dans l'onglet général, sélectionner « Routage automatique ».
 - Ainsi configuré notre routeur peut jouer le rôle de passerelle entre les deux sousréseaux.
- 3. Tester un ping entre 192.168.0.1 et 192.168.1.2



Cela ne marche pas. La carte réseau refuse d'envoyer les paquets car elle ne sait pas où les envoyer. Il faut donc dire à chaque machine qu'une passerelle est maintenant disponible pour pouvoir sortir de son propre sous-réseau. Il faut donc aller sur la machine 192.168.0.1 et lui donner l'adresse de sa passerelle...


4. Une fois les passerelles renseignées, effectuer un traceroute entre 192.168.0.1 et 192.168.1.2 : on y voit le nombre de sauts nécessaires entre les deux machines.

0

Cas d'un réseau domestique

Chez vous, la box de votre opérateur joue simultanément le rôle de switch et de routeur :

- switch car elle répartit la connexion entre les différents dispositifs (ordinateurs branchés en ethernet, smartphone en wifi, tv connectée...)
- routeur car elle fait le lien entre ce sous-réseau domestique (les appareils de votre maison) et le réseau internet.




Essayez chez vous de récupérer l'adresse IP locale, le masque de sous-réseau ainsi que la passerelle par défaut, à l'aide d'une commande ipconfig sous Windows.

4. 5.3.4 Serveur DNS

Lors d'une utilisation classique d'un navigateur web, c'est une url mémorisable qui s'affiche, et non une adresse IP : on retient en effet plus facilement https://www.google.com/ que https://www.google.com/ que https

Partie 4: Ajout d'un serveur DNS



- 1. Connecter un ordinateur au SwitchB, sur l'adresse 192.168.1.30, installer dessus un Serveur web et le démarrer.
- 2. Sur la machine 192.168.0.1, installer un Navigateur Web. En tapant dans la barre d'adresse l'adresse IP du Serveur web, la page d'accueil de Filius s'affiche.
- 3. Rajouter un serveur DNS, qui n'aura dans son annuaire d'un seul site. Il faut pour cela raccorder une nouvelle machine (mais une machine déjà sur le réseau aurait très bien pu jouer ce rôle), et installer dessus un serveur DNS.
- 4. Sur ce serveur DNS, associer le nom de domaine www.vivelansi.fr à l'adresse IP 192.168.1.30.
- 5. De retour sur la machine 192.168.0.1, spécifier maintenant l'adresse du serveur DNS.
- 6. Depuis le navigateur web de la machine 192.168.0.1, le site http://www.vivelansi.fr doit maintenant être accessible.

5. 5.3.5 Exercices

Exercice 1

Énoncé

On souhaite pouvoir raccorder 1000 machines sur le même réseau IP. Donner le plus petit masque permettant de définir un tel sous-réseau. Même question avec 3000 machines.

Noter à chaque fois le masque en notation décimale pointée, puis CIDR.

Correction

Exercice 2

Énoncé

On considère le masque 255.252.0. Parmi les adresses suivantes, indiquer lesquelles appartiennent au même sous-réseau:

- 1. 129.175.127.1
- 2. 129.175.130.10
- 3. 129.175.128.17
- 4. 129.175.131.110
- 5. 129.175.132.8

Indication

Penser à utiliser la fonction bin de Python pour effectuer les conversions (même s'il faut savoir les faire «à la main», et vérifier vos «et» logiques avec l'opérateur & de Python:

% Script Python

>>> 127 & 252 124

Correction